

Tilbehør:

SKRUEESKE	BUNDLISTE	INDVENDIG HJØRNELISTE	AFSLUTNINGS-PROFIL
			
indhold 200 stk	leveres i længde 240cm	leveres i længde 58cm og 240cm	leveres i længde 58cm og 240cm

Det anbefales at bruge handsker under monteringen, da der kan forekomme skarpe kanter.



Montering med bundliste

Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne samt evt. justering i forhold til overskabe.

Skal montering ske på murvæg, skal der forbores og bruges plugs. Skal der monteres på gipsvæg eller anden pladevæg, benyttes eksisterende lægter til fastgøring.



Tilpas bundlisten. Fug under listen eller direkte på bordet.



Skrue bundlisten fast. Der skal laves en forsænkning til skruehovedet, så pladen glider let ned i listen.



Klik de tilpassede plader sammen. Det anbefales at prøvemontere pladerne før limning/fugning. Ved vask anbefales det at bruge fugemasse mellem pladerne.



Påfør fugemasse i bunden af listen.



Pladerne løftes samlet op og sættes i bundlisten. Tør overflødig fugemasse af.



Skrue pladerne fast i top og side. For at undgå skade på laminaten anbefales det at forbores pladerne.



Afslutningslister samles og tilpasses, påføres lim og monteres. Der skal fuges langs bundlisten.



Og nyd så det færdige resultat!

Montering uden bundliste

Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne samt evt. justering i forhold til overskabe.

Hvis montering skal ske på fliseplader eller tynde plader, skal eksisterende træ/stålskelet benyttes til fastgøring.



Beregn en afstand på 2-3 mm mellem pladen på væggen og bordpladen.



Pladerne fastgøres med skruer i den markerede rille.



Pladerne skrues fast i kanten. Der bør forbores gennem laminaten for at undgå skade på pladen.



Pladerne klikkes på plads.



Det anbefales at bruge fugemasse mellem pladerne bag vasken, når de klikkes sammen.



Sidste panel skrues fast. Skruen bliver dækket af afslutningsliste (forboring og forsænkning anbefales).



Pladerne fuges i bunden. Det anbefales at anvende maskeringstape på både plade og køkkenbord for at opnå en flot fuge.



Og nyd så det færdige resultat!